

5 Меры безопасности

5.1 Требования безопасности при монтаже и эксплуатации регулятора согласно ГОСТ 12.2.063 раздел 9, 10.

5.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ! использовать регулятор на параметры, выходящие за пределы, указанные выше.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Условия транспортирования - 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150.

Регуляторы могут транспортироваться всеми видами транспорта, но в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения - 1 (Л) ГОСТ 15150. Хранение регуляторов производится в упаковке изготовителя, в отапливаемых хранилищах, при температуре $+5 \div +40$ °С.

6.3 Регуляторы не содержат вредных для здоровья материалов и подлежат утилизации в обычном порядке, в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие регуляторов требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, требований к монтажу и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи потребителю.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления.

7.3 Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения условий хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания регуляторов;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам деталей регуляторов;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию регуляторов;
- монтажа регулятора организацией, не имеющей права на выполнение указанных работ.

7.4 При предъявлении претензий по качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1) заявление или акт произвольной формы в котором указываются: наименование или ФИО покупателя, фактический адрес, контактные телефоны; название и адрес организации, производившей монтаж; основные параметры системы, в которой использовался регулятор, копию плана размещения трубопровода с линейными размерами элементов и спецификацией на эти элементы; краткое описание дефекта;

2) документ, подтверждающий покупку регулятора (накладная, квитанция или чек);

3) акт гидравлических испытаний системы, в которой монтировался регулятор.

ВНИМАНИЕ! Претензии по качеству не принимаются в случае невыполнения требований п.4.3.

8 Свидетельство о приёмке

8.1 Регулятор перепада давления STAP.BY-1____-32 изготовлен и принят согласно ТУ BY 500059277.040–2023 и признан годным для эксплуатации.

Печать

(подпись)

(месяц, год)

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94
факс (+375152) 56-98-39; e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru, официальный сайт: www.zwetlit-grodno.by
ООО «Эффективный инжиниринг» 115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.28;
e-mail: info@ef-e.ru, официальный сайт: www.ef-e.ru
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики, улучшающие потребительские свойства регуляторов.

<https://proconsim.ru/>

ОКП РБ 28.14.13.150

ОГКС 23.060.40



РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Руководство по эксплуатации

Паспорт

БФИП 493172.004 РЭ

Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. TP010 003.02 09187. Срок действия до 06.06.2028

Декларация о соответствии № BY/112 11.01. TP013 022.01 06933. Срок действия до 16.06.2028

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) является объединенным эксплуатационным документом, включающим паспорт, и предназначено для ознакомления с конструкцией, устройством и работой регулятора перепада давления автоматического, основными техническими характеристиками, а также для изучения правил хранения, монтажа и эксплуатации.

1 Назначение и область применения

1.1 Регулятор перепада давления автоматический (далее регулятор(ы)), предназначен для автоматического поддержания заданной разницы давлений рабочей среды в местах отбора импульсов.

Регулятор применяется во внутренних инженерных системах водяного отопления зданий и сооружений; внутренних инженерных системах тепло-, холодоснабжения, в том числе системах, где тепло- или холодоносителем являются гликолевые смеси.

Применение регулятора позволяет добиться равномерного распределения потоков рабочей среды по участкам системы за счёт поддержания на них постоянного перепада давления для поддержания гидравлической устойчивости всей системы в целом.

1.2 Конструкция регулятора обеспечивает следующие функции:

- настройка требуемого перепада давления;
- автоматическое поддержание перепада давления в диапазонах настроек, указанных в таблице;
- измерение давления на входе регулятора;
- подключение импульсной трубки.

Для измерения давления на входе регулятор исполнения STAP.BY-1-32 оснащен измерительным штуцером, в исполнении STAP.BY-1L-32 измерительный штуцер отсутствует.

1.3 Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150. Температура окружающей среды от 5 до 45°C, относительная влажность от 30 до 80%.

2 Технические данные

2.1 Основные данные:

- рабочая среда: вода, нейтральные жидкости, водногликолевая смесь (0-57%);
- температура рабочей среды - от минус 20°C до плюс 120°C;
- давление номинальное (PN) - 1,6 МПа.
- присоединение к трубопроводу – муфтовое.

2.2 Технические характеристики регулятора и габаритные размеры приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Параметр	Значение	
	Регулятор	
	STAP.BY-1-32	STAP.BY-1L-32
Диаметр номинальный, DN	32	
Диапазон настройки перепада давления, ΔpL , кПа,	10...60	
Минимальная пропускная способность (при перепаде давления 0,1 МПа, и минимальной степени открытия), $Kv min$, м³/ч;	0,42	
Номинальная пропускная способность (при перепаде давления 0,1 МПа, и середины диапазона настройки), $Kv nom$, м³/ч;	6,0	
Пропускная способность при перепаде давления 0,1 МПа, и максимальной степени открытия, $Kv max$, м³/ч;	8,5	
Строительная длина, мм, не более	96	
Масса, кг, не более	1,35	1,3
Предельный крутящий момент при монтаже, Нм	60	

2.3 Детали регуляторов изготовлены из латуни ЛЦ40С, пружина из нержавеющей стали, мембрана из каучука HNBR, уплотнения из резины EPDM.

2.4 Измерительный штуцер даёт возможность присоединять к регулятору прибор для замера давления на входе в регулятор. На крышке предусмотрены резьбовые отверстия G1/16 для присоединения импульсной трубки и выпуска воздуха из корпуса регулятора.

2.5 Регуляторы являются неремонтопригодными изделиями.

Срок службы - 10 лет.

2.6 Маркировка нанесена на корпусе и крышке регулятора и содержит следующие данные:

- на корпусе: товарные знаки изготовителей, номинальное давление (PN16), номинальный диаметр (DN и числовое значение.), максимальная температура ($t120^\circ$), марка материала корпуса (ЛС), стрелка направления потока рабочей среды;

- на крышке: страна изготовителя (Беларусь), условное обозначение регулятора (STAP.BY) и диапазон настройки перепада давления.

2.7 Регулятор упакован в индивидуальную тару – картонную коробку. В каждую коробку вкладывают 1 экз. руководства по эксплуатации. Регуляторы, упакованные в коробки, размещают в транспортную тару – ящики из гофрированного картона.

2.8 Пример записи регулятора перепада давления, номинальным диаметром 32, исполнением 1L при заказе и в документации другой продукции:

«Регулятор перепада давления STAP.BY-1L-32 ТУ BY 500059277.040–2023».

2.9 В комплект поставки входит:

- регулятор – 1 шт.;
- импульсная трубка ($L = 1\text{ м}$) в комплекте с переходником и уплотнениями – 1 шт.
- упаковка (картонная коробка) – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (РЭ) – предоставляется по запросу.

3 Настройка регуляторов

3.1 Монтажная настройка регуляторов производится с помощью шестигранного ключа S3 путём поворота настроечного элемента регулятора на заданное количество оборотов (см. рисунок 1).

3.2 Параметры настройки регулятора приведены в таблице 2.

STAP.BY-1-32

STAP.BY-1L-32





Рисунок 1.

Таблица 2

ΔpL , кПа	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Обороты	6	14	20	25	29	32	34	36	39	41	44

4 Требования к монтажу и эксплуатации.

4.1 Монтаж, регулировка, эксплуатация должны выполняться только специализированной организацией. Перед монтажом регулятора специалисты, устанавливающие регулятор, должны изучить и выполнять все требования настоящего РЭ.

4.2 Регуляторы могут устанавливаться в любом монтажном положении. Следует предусмотреть свободное пространство вокруг регулятора, для обеспечения его установки на трубопровод. Направление потока должно совпадать со стрелкой на корпусе. Расположение регулятора должно позволять производить удобную настройку и присоединение измерительных приборов.

4.3 Перед установкой регуляторов или готовых распределительных шкафов, с установленными регуляторами, следует промыть систему **чистой** водой до выхода воды без механических взвесей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Производить установку и настройку регуляторов без предварительной промывки системы.

4.4 Для резьбового соединения с регуляторами на сопрягаемых резьбовых элементах применять только цилиндрическую трубную резьбу согласно ГОСТ 6357.

4.5 Резьбовые соединения регулятора и трубопровода уплотняются лентой ФУМ или другим известным способом. Количество уплотнительного материала не должно превышать установленные нормы. Не допускается применение нескольких видов уплотнительных материалов одновременно и попадания волокон пакли (в случае применения) в регулятор или трубопровод.

4.6 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** При монтаже регуляторов пользоваться трубными (газовыми) ключами и прикладывать к ним крутящие моменты, превышающие значения, указанные в таблице 1. При монтаже использовать только гаечный ключ.

4.7 Регуляторы после монтажа и в процессе эксплуатации не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков). Механическое воздействие на регуляторы во время монтажа и эксплуатации в виде ударов или других нагрузок не допускается.

4.8 При подаче теплоносителя и проведении гидравлических испытаний необходимо обеспечить подачу равного статического давления на мембрану и под мембрану регулятора. Это означает, что к регулятору должна быть присоединена импульсная трубка с подачей давления в нее согласно проекту.